

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

**УПОТРЕБА И ПОДРЪЖКА**

- Измийте всички части преди първа употреба.
- Всички части могат да се мият в съдомиялна. Само капака в най-горната кошница. Миенето на ръка ще удължи живота на продукта.
- Не използвайте белина, почистващи препарати, съдържащи хлор, абразивни почистващи препарати или четки върху която и да е част от кутията, тъй като те могат да повредят покритието.
- За да сте сигурни, че кутията е 100% устойчива на течове, проверете дали силиконовото уплътнение е разположено равномерно около ръба на капака и ръба на стоманената кутия е чист и сух. При отворена клапа натиснете плътно капака надолу от всички страни. След това натиснете клапана надолу, за да заключите.
- Излишната пара може да увеличи налягането върху капака и да го накара да се отвори, когато храната е топла. За да предотвратите това, когато транспортирате много гореща храна, дръжте кутията хоризонтална и отворете бутона на клапата. Тази кутия се използва най-добре за транспортиране на студена храна.
- За да отворите: натиснете бутона на клапана, за да освободите вакуума (Илюстрация А), след това задръжте страната/ъгъла на основата с една ръка и внимателно повдигнете капака с другата, като издърпате ъгъла или късата страна.



- Не препълвайте с храна. (Илюстрация В)
- Основата е безопасна за фурна; все пак имайте предвид, че излагането на кутията на високи температури за продължителен период от време(напр. във фурната или на скара) може да причини потъмняване на стоманата. Капакът не е безопасен за фурна. Имайте предвид, че използването в микровълнова печка и фурна може да доведе до потъмняване на метала.
- Моля, обърнете внимание, че бавна, но постоянна промяна в температурата може да доведе до отваряне на кутията (напр. ако кутията стои на слънце). Когато въздухът се затопли, той ще се разшири и ще окаже натиск върху капака. За да предотвратите това, дръжте кутията хоризонтална и отворете бутона на клапата.
- Дръжте кутията хоризонтално, когато е възможно по време на транспортиране.
- Кутията е безопасна за фризер и идеална за съхранение.

Бъдете внимателни, когато изваждате от микровълновата, стоманената кутия може да е гореща.

|   |  |
|---|--|
| <p>Уверете се, че бутонът на клапата е отворен и не е заключен, когато използвате в микровълнова печка.</p>   |  |
| <p>Поставете само 1 кутия в центъра на микровълновата фурна. Контактът със стените на микровълновата може да предизвика искри.</p>                      |  |
| <p>Загрейте в микровълнова на максимални интервали от 2 минути, разбъркайте храната и повторете, ако е необходимо.</p>                                  |  |
| <p>Не поставяйте алуминиево или домакинско фолио в микровълновата. Ал.фолио може да предизвика искри, а дом.фолио може да се разтопи върху кутията.</p> |  |
| <p>Избягвайте да готвите храни, които се нагряват до екстремни температури, като пуканки или захар, това може да причини изгаряния.</p>                 |  |
| <p>Много дълбоки вдлъбнатини или драскотини в кутията могат да причинят искри в микровълновата, въпреки че това е рядко.</p>                            |  |